



Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Индукционная плита IP5000 WOK Индукционная плита IP5000



Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, материалы или технологию изготовления, не влияющие на правила и условия эксплуатации, без предварительного уведомления покупателя

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не подключайте оборудование мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.
2. Не подключайте несколько устройств к одному источнику питания.
3. Не включайте плиту, если сетевой кабель поврежден или если невозможно безопасно включить устройство в сеть.
4. Не разбирайте плиту для самостоятельного ремонта или замены запчастей.
5. Не используйте плиту вблизи открытого огня и рядом с возможными протечками воды.
6. Не устанавливайте плиту на неустойчивые поверхности.
7. Не передвигайте плиту вместе со стоящей на ней посудой
8. Не нагревайте пустую посуду и не допускайте выкипания жидкости.
9. Не кладите на плиту металлические предметы: ножи, вилки, ложки, крышки от посуды, жестяные банки и алюминиевую фольгу.
10. Соблюдайте безопасное расстояние вокруг плиты. Обеспечьте свободное пространство слева и справа от плиты, а также с лицевой стороны.
11. Не устанавливайте устройство на ковры, виниловые скатерти и другие нетермостойкие покрытия.
12. Не кладите листы бумаги между рабочей поверхностью плиты и посудой. Бумага может загореться.
13. Если рабочая поверхность треснула, немедленно выключите плиту и обратитесь в сервисный центр.
14. Не перекрывайте вентиляционные отверстия плиты.
15. Не трогайте рабочую поверхность плиты сразу после снятия посуды, т.к. поверхность будет горячей ещё некоторое время.
16. Не располагайте плиту близко к устройствам, чувствительным к магнитному полю, таким как: радиоприёмники, телевизоры, электронные карточки и т.д
17. Замена кабеля питания должна производиться только квалифицированными специалистами.



ОСТОРОЖНО: горячая поверхность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты, мм	Мощность кВт	Напряжение В	Таймер, ч	Кол-во уровней мощности	Кол-во уровней температуры	Макс. нагрузка на поверхность кг
IP5000	500x400x185	5	220	3	15	15	50
IP5000 WOK	500x400x200	5	220	3	15	15	50

Уровни мощности: 200Вт, 400Вт, 600Вт, 800Вт, 1000Вт, 1200Вт, 1500Вт, 1800Вт, 2200Вт, 2600Вт, 3000Вт, 3500Вт, 4000Вт, 4500Вт, 5000Вт

Температурные режимы: 60°C, 80°C, 100°C, 120°C, 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 200°C, 220°C, 240°C, 260°C, 280°C, 300°C

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Поместите в центр поверхности соответствующую кухонную посуду и подключите, индикатор питания загорится.
2. Если нажать кнопку ON / OFF, индикатор питания отключится, а индикатор функции будет мигать.
3. Нажав кнопку нагрева, плита нагреется. Установите нужную мощность от 200 до 5000Вт. Нажмите функцию TEMP, плита нагреется от 60 градусов до 300 градусов по вашему выбору.
4. Нажав кнопку таймера, можно установить функцию таймера от 0 до 180 минут
5. Прибор оснащен защитой от перегрева. Если посуда становится слишком горячей, прибор отключит питание, прозвучит зуммер и на дисплее появится "E02". Если это произошло, подождите несколько минут и остудите прибор. После этого прибор снова готов к работе.
6. Индукционные плиты IP5000 и IP5000 WOK оснащены функцией памяти. Уровень мощности, уровень температуры и интервал уровня таймера будут сохранены, даже если вы перейдете с POWER на TEMP, а затем вернетесь к POWER.
7. Если вы хотите отменить функцию TIMER, просто нажмите ON / OFF.
8. Температура доступных поверхностей может быть высокой при работе прибора.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключите прибор от сети перед очисткой
- Для ухода за оборудованием используйте мягкую тряпку или салфетку
- Нельзя промывать оборудование под струей воды
- Нельзя использовать для чистки оборудования абразивные материалы и агрессивные химические вещества

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировку устройства следует производить аккуратно, чтобы не повредить оборудование. Нельзя переворачивать упаковку с оборудованием вверх дном. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, его нужно отключить от сети и очистить. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

Утилизация

Не следует выбрасывать устройство в обычные мусорные баки, утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.