

Инструкция по применению антипригарного коврика PADERNO

- Перед первым употреблением обязательна предварительная термическая обработка при температуре +230 °C в течении 2-х часов.
- После первичной термообработки силиконовый коврик укладывают на противень любой стороной. Поверхность противня, перед укладыванием коврика, должна быть заранее очищена от острых выступов, нагара, крошек и других неровностей, способных нанести механические повреждения силиконовому покрытию коврика в процессе эксплуатации.
- На поверхности коврика, уложенного на противень, раскладывают готовые к выпечке изделия.
- Выпечка может осуществляться при температурах до +260 °C .

Соблюдение настоящей инструкции, в сочетании с аккуратным и бережным отношением к материалу в процессе эксплуатации, продлевает срок использования и может обеспечить до 2500 извлечений готовых изделий.