




УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ AIRHOT PR-350MTR В КОМПЛЕКТЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ И КРАНОМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ



Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, материалы или технологию изготовления, не влияющие на правила и условия эксплуатации, без предварительного уведомления покупателя

Технические характеристики



Метод установки: крепление к раковине с
доп.креплением к стене

Тип управления: рычажное управление

Материал: латунь (корпус), нерж.сталь (пружина,
стойка), латунь + нерж.сталь (подводящий шланг,) цинк
(ручки)

Длина шланга: 1 м.

Общая высота: 1200 мм

Длина кронштейна: 152 мм

Длина доп.крана 24,5 мм

Диаметр монтажного отверстия, мм 30 мм

Меры предосторожности

- Душирующее устройство используется для предварительной очистки посуды перед загрузкой её в посудомоечную машину, а также для мытья овощей и фруктов на предприятиях общественного питания.
- Модель оснащена смесителем, краном, распылительным клапаном на конце шланга и кронштейном для крепления к стене.
- К работе с оборудованием не допускается персонал не ознакомленный с настоящей инструкцией и не прошедший инструктаж по технике безопасности



Эксплуатация изделия запрещена:


- при некорректной работе душирующего устройства;
- при повреждении устройства или его падении.
- При транспортировке изделия может произойти ослабление крепления деталей и подвижных механизмов, поэтому перед первым запуском следует провести их проверку.
- Перед началом использования удалите с поверхностей аппарата все упаковочные материалы и очистите устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в разделе «Обслуживание и уход».
- Аппарат монтируется на стене в моечных помещениях. Убедитесь, что покрытие стены устойчиво к воздействию воды. Не допускается установка аппарата вблизи теплового оборудования (печи, плиты).
- Также не допускаются иные варианты установки аппарата без установки на стену с использованием штатных креплений.



Все работы по монтажу и пусконаладочным работам должны быть проведены квалифицированным персоналом.


Перечень деталей

No.	Наименование	Кол-во	Материал
1	Распылительный клапан	1	Латунь и нержавеющая сталь
2	Гибкий шланг	1	Латунь и нержавеющая сталь
3	Пружина	1	Нержавеющая сталь
4	Стойка	2	Нержавеющая сталь
5	Настенный держатель	1	Цинк и нержавеющая сталь
6	Доп. кран	1	Латунь
7	Поворотная насадка	1	Нержавеющая сталь SS304
8	Корпус	1	Латунь
9	Ручки	1	Цинк
10	Подводящие шланги	2	Латунь и нержавеющая сталь



Порядок установки

1. Закрепите корпус к поверхности, подключите подводящие шланги и зафиксируйте их.
2. Подсоедините верхнюю стойку к дополнительному крану, затем вставьте настенный держатель в стойку.
3. Установите комплект стойки в пружину / гибкий шланг вместе.
4. Установите верхнюю стойку в корпус распылительного клапана.
5. Закрепите одну сторону настенного кронштейна к стене на подходящем расстоянии.
6. Подсоедините поворотную насадку к дополнительному крану.
7. Проверьте все соединения и уплотнительные шайбы, затем включите воду, чтобы проверить работу устройства.



Обслуживание и уход

Протрите устройство чистой влажной губкой или тканью с добавлением мягкого мыльного раствора.

Проводите регулярную очистку распылителя с помощью мягкой щетки.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные и хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи, растворители и т. д.

Техническое обслуживание и ремонт



Все работы по обслуживанию и ремонту должны проводиться квалифицированным персоналом!

Техническое обслуживание изделия должно проходить в соответствии с нормативными документами страны, где используется данное изделие. Представленный в данной инструкции

перечень работ носит рекомендательный характер. При техническом обслуживании проделайте следующие работы:

- Проведите опрос персонала, работающего с изделия, на предмет выявления нехарактерной работы изделия.
- Произведите визуальную проверку состояния изделия.
- Выполните протяжку соединений, крепежных элементов, подвижных узлов изделия.
- В случае нехарактерной работы изделия, отличной от нормальной, необходимо обратиться в сервисную службу.
- Работа на заведомо неисправном аппарате категорически запрещена.
- С Продавца и Производителя не может быть востребовано возмещение прямого или косвенного ущерба, который мог явиться следствием аварии или при работе на неисправном изделии.

Транспортировка и хранение. Утилизация

- Данное изделие можно транспортировать любым видом транспорта в соответствии с предупредительными надписями, маркировке нанесенной на тару, а также с правилами, действующими на конкретном виде транспорта.
- При погрузке и транспортировании изделие нельзя кантовать и подвергать ударам.
- Транспортировка изделия железнодорожным и автомобильным транспортом должна производиться в крытых транспортных средствах.
- После транспортировки изделие должен быть работоспособным и не иметь повреждений.
- Изделие должно храниться в транспортной упаковке в складских помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.
- Не допускайте тряски изделия.
- Не храните изделие в перевернутом виде.
- После прекращения эксплуатации аппарата, по истечении установленного срока службы, организации, осуществляющей эксплуатацию, необходимо передать его лицу, ответственному за утилизацию.
- Утилизацию аппарата производить по общим правилам переработки вторичного сырья в соответствии с нормативными актами страны, где аппарат проходит утилизацию.