



ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ТЕСТОМЕСОВ СЕРИИ HS



Технические параметры

Модель	Напряжение, В	Мощность, кВт	Вместимость дежи, л	Скорость вращения вала, об/мин	Скорость вращения дежи, об/мин	Габаритные размеры, мм
HS8A	220	0.45	8	160	21	495x302x385
HS10A	220	0.65	10	160	15	600x315x630
HS20A	220	1.1	20	207	20	675x427x853
HS20B	220	0.45/0.75	20	240/110	20 /10	675x427x853
HS30B	380	0.85/1.5	30	240/110	20 /10	725x432x886
HS40B	380	1.5/2.4	40	250/125	24 /12	754x490x1052
HS50B	380	1.5/2.4	50	240/120	30 /15	800x532x1052

Установка. Важные замечания

1. Установите аппарат на горизонтальную поверхность (пол); температура в помещении установки машины должна поддерживаться в приемлемых для ее функционирования пределах. Убедитесь в том, что характеристики электропитания в месте установки аппарата соответствуют его паспортным данным, а провода подключены правильно.

ВНИМАНИЕ! Аппарат необходимо должным образом заземлить!

2. После проверки аппарата и его электрических соединений квалифицированным специалистом электриком необходимо проверить направление вращения, которое должно совпадать со стрелкой, нанесенной на деже. При несовпадении обесточьте аппарат и поменяйте местами провода в вилке электропитания.

3. Поднимите защитную крышку — аппарат остановится, его дальнейшее функционирование невозможно. При необходимости повторного пуска машины достаточно просто опустить защитную крышку и снова нажать кнопку «ПУСК».

4. Поднимите защитную крышку, поместите в чан требуемый объём муки (не кладите большее её количество, чем необходимо по максимальным показаниям).

5. Заполните чан водой из расчёта 45-50% от веса засыпанной муки.

6. Опустите защитную крышку и запустите аппарат.

7. По окончании замеса получившегося теста (продолжительность процесса примерно 8 минут) нажмите кнопку «СТОП». После остановки машины поднимите защитную крышку и извлеките массу теста.

8. Во время работы аппарата ни в коем случае не просовывайте руки в чан, это опасно!

9. Во время работы аппарата не допускаются чистка и смазка.

Техническое обслуживание

ВАЖНО! ВСЕ РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МАШИНЫ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО ЕЁ ОБЕСТОЧИВАНИЯ.

В ХОДЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ И РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДВИГАТЕЛЬ, ДЕТАЛИ И УЗЛЫ АППАРАТА СЛЕДУЕТ ДЕМОНТИРОВАТЬ ПОСТЕПЕННО. ЧИСТКУ И СМАЗКУ ЦЕПНЫХ ПРИВОДОВ И ПОДШИПНИКОВ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ.

Рекомендации

1. Перед началом работы с машиной внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации аппаратов серии HS.
2. После каждого случая применения аппарата производите его тщательную чистку и мойку; добавляйте смазку в соответствующие точки смазки и следите за гигиеническим состоянием аппарата.
3. Не производите частые пуски машины — это не приведёт к увеличению срока её службы. Не рекомендуются также слишком продолжительные периоды работы машины без остановки.
4. Один раз в месяц смазывайте цепные приводы и основные движущиеся детали аппарата.
5. Не реже одного раза в полгода проверяйте натяжение приводных ремней и цепей.
6. Не реже одного раза в год проверяйте состояние электрических цепей.
7. Не допускается мойка машины водой, подаваемой под давлением (например, из шланга).

Поиск и устранение неисправностей

1. Аппарат не запускается.

а) Ослабили контакты в колодке электропитания.

б) Не опущена предохранительная крышка.

2. Не срабатывает предохранительный выключатель.

а) Откройте защитную крышку и проверьте, не остается ли выключатель в нажатом положении.

б) Проверьте состояние электроцепи предохранительного выключателя.

3. Слишком высокая температура в машине.

а) Слишком продолжителен рабочий цикл.

б) Проверьте состояние питающей цепи.

в) Перегрузка либо неправильный режим работы машины.

4. Низкий КПД машины.

а) Возможен появилась неисправность.

б) Возможен значительный износ деталей и узлов трансмиссии.

в) Неисправность в двигателе.

г) Ослабло натяжение ремня и цепей передачи: натянуть либо заменить.